



TOP VIC823V – FFP3 szelepes részecskeszűrő félálarc

FFP3NR · kilégzőszeleppel · fehér

Kategória: Légzésvédelem · Részecskeszűrő félálarc (FFP3) | Modell: VIC823V | Márka: TOP

NEM ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ. Egyéni védőeszköz (EVE/PPE) az (EU) 2016/425 szerint – nem gyógyászati/sebészeti maszk.

FFP3 NR Szelepes CE 2797

EN 149

Formázott (moulded) részecskeszűrő félálarc kilégzőszeleppel, az EN 149:2001+A1:2009 szabvány szerinti FFP3 védelmi szinttel. Az FFP3 a legmagasabb részecskeszűrési szint az FFP-osztályok közül: szilárd és folyékony (nem illékony) részecskék, aeroszolok, por és füst ellen véd. A kilégzőszelep csökkenti a kilégzési ellenállást és a párasodást, kényelmesebbé téve a hosszabb viseletet. NR: nem újrahasználatos, egy műszakra/egyszer használatos kivitel.

Műszaki adatok / Specifications

Szabvány, jelölés	EN 149:2001+A1:2009 – FFP3 NR D-mentes
Védelmi osztály	FFP3 (legmagasabb FFP-szint)
Kilégzőszelep	Igen (V)
Kivitel	Formázott (moulded) félálarc, fehér
Használat	NR – nem újrahasználatos (egy műszak)
Modellkód	VIC823V
Gyártó / típusvizsgálat	Yangxi Venus (gyártó) · BSI NB 2797 · CE 752147

Jellemzők

FFP3 – legmagasabb részecskeszűrés · kilégzőszelep a kényelemért · formázott, jól illeszkedő kialakítás · szilárd és folyékony részecskék, por, füst ellen · NR egyszer használatos.

Felhasználási területek

Ipari por- és füstképződés · csiszolás, fűrészelés, hegesztés kísérő pora · építőipar · fa- és fémmegmunkálás · gyógyszer- és vegyipari por · takarítás, karbantartás.

Szabványok és tanúsítás / Standards

EN 149:2001+A1:2009

Légzésvédő eszközök – részecskeszűrő félálarcok. FFP3 = legmagasabb szűrési hatásfok.

Kategória

III. kategória (légzésvédelem) – EU-típusvizsgálat + gyártásfelügyeleti modul (Module D) szükséges.

Tanúsítás

(EU) 2016/425 · EU-típusvizsgálat: BSI (NB 2797), CE 752147 · gyártásfelügyelet: Module D, CE 752148.

Használati útmutató

- Illessze szorosan az archoz, a fémkeretet formázza az ornyeregbe.
- Használat előtt végezzen tömítés-ellenőrzést (fit check).
- Szakállon/borostán nem tömit megfelelően – ne használja.
- NR: egy műszak után, elfulladásakor vagy szennyeződésakor cserélje.

Tárolási útmutató

- Eredeti, bontatlan csomagolásban tárolja.
- Száraz, por- és szennyeződésmentes helyen.
- Közvetlen napfénytől és hőtől védve.
- A csomagoláson feltüntetett szavatosságig használható.

Fontos korlátok

- NEM véd gázok és gőzök ellen.
- Oxigénhiányos légtérben (<17% O₂) NEM használható.
- Nem tisztítható, nem újrahasználatos (NR).
- Nem orvostechnikai/sebészeti maszk.



Megfelelőségi Nyilatkozat

Forgalmazói nyilatkozat • Distributor's declaration

Termék megnevezése: TOP VIC823V (FFP3, kilégzőszeleppel)

Termék típusa: részecskeszűrőfélálarc(FFP3 NR)

A forgalmazó (az EU-ban forgalomba hozó):

Hanza-Team Kft.
4034, Debrecen, Vágóhíd u.8.
Hungary

A termék gyártója:

Yangxi Venus PPE Manufacture Ltd.
No.23 Industrial Zone, Yangxi county, Yangjiang, Guangdong 529800, China

A Hanza-Team Kft. mint forgalmazó kijelenti, hogy a fent említett egyéni védőeszköz (PPE) megfelel az **EU 2016/425** rendeletben meghatározott követelményeknek és az **EN 149:2001+A1:2009** szabványnak, a gyártó által elvégeztetett EU-típusvizsgálat és a gyártó EU megfelelőségi nyilatkozata alapján, melyet a következő kibocsátó szerv:

BSI (BSI Group The Netherlands B.V.)
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands
Notifikációs szám: 2797

által kiadott

EU-típusvizsgálati tanúsítvány (Module B)
CE 752147
Gyártásfelügyelet (Module D): CE 752148 • III. kategória
Érvényes: 2026.12.23-ig

igazol.

HANZA-TEAM KFT. (2)

HU-4034 Debrecen, Vágóhíd u. 8.

www.hanzamunkaruha.hu

Adószám: 1242769-2-09

Hegedűs László

CEO • Hanza-Team Kft. (forgalmazó)

Kelt: Debrecen, 2026.09.23.





GPSR termékbiztonsági és nyomonkövethetőségi adatlap

VIC823V – FFP3 részecskeszűrő félálarc (III. kategória)

A jelen lap az (EU) 2023/988 általános termékbiztonsági rendelet (GPSR) szerinti gyártói, forgalmazói és nyomonkövethetőségi adatokat, valamint a biztonsági információkat rögzíti. Légzésvédő eszközként a termék elsődlegesen az (EU) 2016/425 EVE-rendelet hatálya alá tartozik; a megfelelőséget a gyártó (Yangxi Venus) EU megfelelőségi nyilatkozata és a BSI CE 752147 típusvizsgálati tanúsítvány igazolja (lásd a 2. oldalt).

Termékazonosítás / Nyomonkövethetőség

Terméknév / modell	Részecskeszűrő félálarc VIC823V (FFP3, szelepes)
Terméktípus	Légzésvédő félálarc – FFP3 NR (EVE / PPE, III. kat.)
Márka	TOP (forgalmazói jelölés)
Tétel-/sorozatszám	a terméken és a csomagoláson feltüntetve
Származási ország	Kína

Gazdasági szereplők

Gyártó	Yangxi Venus PPE Manufacture Ltd. • No.23 Industrial Zone, Yangxi county, Yangjiang, Guangdong 529800, China
EU-forgalmazó	Forgalmazó Hanza-Team Kft. • 4034 Debrecen, Vágóhid utca 8. • info@hanzamunkaruha.hu

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS — MAGYAR

FFP3 részecskeszűrőfélálarc: szilárd és folyékony (nem illékony) részecskék, por, füst és aeroszolok ellen véd az EN 149 szerint. NEM véd gázok és gőzök ellen. Oxigénhiányos légkörben (<17% O₂) TILOS használni. A megfelelő védelemhez szoros arcillesztés szükséges – szakáll/borosta rontja a tömítést. NR: nem újrahasználatos, egy műszak / eltömődés / sérülés után cserélje. NEM orvostechnikai eszköz. A használati utasítást használat előtt olvassa el.

SAFETY WARNING — ENGLISH

FFP3 filtering half mask: protects against solid and liquid (non-volatile) particles, dust, fumes and aerosols per EN 149. Does NOT protect against gases or vapours. Do NOT use in oxygen-deficient atmospheres (<17% O₂). A tight facial fit is required – beard/stubble impairs the seal. NR: not reusable; replace after one shift, clogging or damage. Not a medical device. Read the instructions before use.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ — ROMÂNĂ

Semimască filtrantă FFP3: protejează împotriva particulelor solide și lichide (nevolatile), prafului, fumului și aerosolilor conform EN 149. NU protejează împotriva gazelor și vaporilor. NU utilizați în atmosferă cu deficit de oxigen (<17% O₂). Este necesară o etanșare facială strânsă – barba afectează etanșarea. NR: de unică folosință; înlocuiți după un schimb, colmatare sau deteriorare. Nu este dispozitiv medical. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

